

VERPACKUNGSANLEITUNG

CHANGHONG TV

RICHTIG UND SICHER VERPACKEN





BESTELLUNG **VERPACKUNG**

Bei Verlust der Originalverpackung senden wir Ihnen gern eine neutrale kostenlose Umverpackung mit Füllmaterialien für Ihr Gerät zu. Bestellen Sie diese einfach innerhalb der Servicezeiten telefonisch oder per E-Mail.

<p>1 SERVICEZEITEN:</p> <p>Montag – Freitag von 09-16 Uhr *</p>	<p>2 SERVICE-NUMMER:</p> <p>Telefon: +49 (0)30 95 60 40 61 *</p> <p>E-Mail: support@changhong.de</p>	<p>3 BENÖTIGTE INFORMATIONEN:</p> <ul style="list-style-type: none">• Modellbezeichnung• Seriennummer• Kontaktinformationen• Lieferadresse• Telefonnummer für Rückfragen
--	---	---

* Außer Feiertags.

* Kosten des Anrufs laut
Konditionen des
Vertragspartners für
Festnetzanschlüsse oder
Mobilfunkanschlüsse.

Sobald Ihnen die neutrale Umverpackung mit Füllmaterialien zugestellt wurde, bitten wir Sie, das Gerät zur finalen Gewährleistung oder Rückvergütung erneut anzumelden.

Wichtige Versandinformation:

- Das Display (Panel) bedarf immer einem besonderen Schutz.
- Bitte demontieren Sie immer die Gerätefüße.
- Verpacken Sie Gerätefüße immer gesondert.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile in einem Beutel mitgesendet wird.
- Bei Rückabwicklungen (DOA) wird das Zubehör immer miteingesendet.
- Bei Geräten, die für eine Gewährleistungsabwicklung (Reparatur) vorgesehen sind, ist ein Mitsenden des Zubehörs nicht notwendig.


VERPACKUNGSANLEITUNG

Im Folgenden wird beschrieben, wie Geräte für eine Rücksendung richtig verpackt werden. **Wir bitten Sie, diese Anleitung unbedingt Schritt für Schritt zu befolgen**, da es andernfalls zu ungewollten Transportschäden durch unsachgemäße Verpackung kommen kann.



Unsere Transportverpackungen werden i.d.R. flach angeliefert.


1. Falten Sie den Karton auf und stellen Sie diesen mit der oberen Öffnung nach unten auf den Boden (Abb. 2a.).
2. Falten Sie nun die inneren kurzen Seitenstücke (Abb. 2b.) auf beiden Seiten nach innen ein und legen Sie die längeren Seitenteile (Abb. 2c.) über die kurzen Seitenstücke.
3. Kleben Sie die erste Bahn Paketklebeband über die zusammengefalteten langen Seitenteile.
4. Wir empfehlen min. 3 Bahnen Paketklebeband zur Sicherung zu verwenden.



ACHTUNG: Nachweisliche Transportschäden aufgrund von unsachgemäßer oder unzureichender Transportverpackung gehen zu Lasten des Versenders.

VERPACKUNGSANLEITUNG

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass das Display besonders gegen Schäden geschützt werden muss. Hierzu empfehlen wir die Originalschutzfolie über das Gerät zu ziehen und ggf. ein Stück Karton vor das Display zu legen.



Stellen Sie die Verpackung auf die mit Paketklebeband gesicherte Unterseite.

5. Legen Sie zwei der mitgelieferten Transportpolsterungen (Abb. 5a.) in die Verpackung und stellen Sie das Gerät, ggf. mit Hilfe in die dafür vorgesehenen Ausbuchtungen. Achten Sie darauf dass das Gerät links und rechts genügend Abstand zur Verpackung hat.
6. Schützen Sie die Oberseite durch Einsetzen der beiden verbleibenden Transportpolsterungen (Abb. 6a.)
7. Legen Sie bitte bei Rückabwicklungen (DOA) immer alle mitgelieferten Zubehörteile dem Gerät bei. Achten Sie darauf, dass das Zubehör in einem Beutel auf der Rückseite des Displays, nicht vor das Display gelegt wird. Geräte die zur Gewährleistungsabwicklung (Reparatur) vorgesehen sind, werden immer **ohne Zubehör** eingeschendet.



VERPACKUNGSANLEITUNG

ACHTUNG: Achten Sie unbedingt darauf, dass alle Zubehörteile zum Schutz des Displays dem Gerät an der Rückseite des Gerätes beigelegt werden.

8



8. Schützen und verpacken Sie den Gerätefuß immer gesondert. Legen Sie diesen zusammen mit dem Zubehör dem Gerät an der Rückseite bei.

9. Falten Sie nun erneut die inneren kurzen Seitenstücke der beiden Seiten nach innen und legen Sie die längeren Seitenteile über die kurzen Seitenstücke.

10. Kleben Sie die erste Bahn Paketklebeband über die zusammengefalteten langen Seitenteile. Wir empfehlen auch für die Oberseite min. 3 Bahnen Paketklebeband zur Sicherung zu verwenden.

9



10



VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

CHANGHONG Deutschland GmbH
Kaiserin-Augusta-Allee 104
D- 10553 Berlin

Email: info@changhong.de
support@changhong.de
service@changhong.de

Web: www.changhong.de

Telefon: +49 (0)30 95 60 40 61

Fax: +49 (0)30 98 35 44 26

Servicezeiten: Mo. – Fr. 09:00 Uhr – 16:00 Uhr